

SMARTKEEPER PRO[®] 라인업

■ 유니버설 락키 3 전용 라인업

- USB 포트락
 - USB-B 포트락
 - USB-C 포트락 플러스
 - 링크락
 - 링크락 허브
 - 링크온
 - 보안 메모리
 - 보안 센터
- 네트워크 포트락 플러스
 - 랜케이블락 플러스
 - 랜케이블 보안 커넥터
 - 네트워크 모듈락 4P/ 8P/ 12P
 - 망혼용 방지장치 + 전용케이블
 - 광케이블락(LC) Dual
 - 광케이블락(LC) Single
 - 광모듈락 플러스
- QSFP 포트락
 - 시리얼 포트락
 - DVI 포트락
 - 패러럴 포트락
 - SD 포트락
 - CF 포트락
 - ODD 락
 - Display 포트락
- BNC 포트락
 - RF 모듈락 (N/M 타입)

■ 미니용 키 전용 라인업

- Mini USB-B 포트락
 - Micro USB-B 포트락
 - USB-C 포트락
 - E-SATA 포트락
- HDMI 포트락
 - Mini Display 포트락
 - RJ11 포트락

■ 네트워크 포트락 키 전용 라인업

- 네트워크 포트락
 - 광포트락 LC
 - 광포트락 SC

■ 별도 키 또는 키 불필요 라인업

- USB 패쇄락
 - 랜케이블 이탈방지장치
 - 전원 케이블락
 - 전원 연장 케이블락
 - 스마트키퍼 멀티 허브
- PC 락 (열쇠 타입)
 - PC 락 (다이얼)
 - 노트북락 (다이얼)
 - 노트북락 플러스 (다이얼)
 - 노트북락 플러스 허브 세트


■ 락키

- 유니버설 락키 3
 - 미니용 키
 - 네트워크 포트락 키

www.smartkeeper.kr
Made in Korea

유니버설 락키 3 전용 제품

🔑 USB 물리보안




🌐 네트워크 물리보안



🔑 기타 물리보안



유니버설 락키 3 사용 방법



⚠ 주의사항


- 키는 삽입 방향이 있습니다. 방향에 유의하여 끝까지 삽입해 주세요.
- 얇고 날카로운 금속 키 헤더에 손이 다치지 않도록 유의하세요. (사용하지 않는 경우 비사용 모드로 보관하시기 바랍니다.)

❓ 유의사항

- 키 헤더만 분리하여 짧게 사용 가능하나, 오른쪽 QR코드로 요청해 주시기 바랍니다. (키 분리로 인해 발생하는 문제(시리얼 번호 확인 불가, 부품 분실 등)에 대해서 제조사는 책임지지 않습니다.)




링크락 허브
사용설명서



SMARTKEEPER[®]
PROFESSIONAL

링크락 허브

다수(2개 이상)의 USB 장치를 사용하고자 할 경우, 링크락에 연결하여 사용하는 물리보안 USB 허브이며, 내장된 4포트의 USB 허브에 사용하고자 하는 USB 장치를 연결 후, 링크락 허브 케이스를 닫아 열 수 있도록 하여, 장착된 USB 장치를 해제하지 못하도록 하는 물리보안 제품.



구성품







재질	가론 x 세로 x 깊이 : 145.0 x 37.40 x 95.0mm 무게 : 111.0g
----	--

설치 방법

링크락 허브

⚠ 설치 전 주의사항

- 링크락 허브의 보안성을 유지하기 위해선 링크락이 반드시 필요합니다.
- 링크락 허브에 내장된 USB 허브는 별도의 전원 공급 장치가 없는 제품으로, 5V 이상의 전력 공급이 필요 할 경우 인식 되지 않을 수 있습니다. (링크락 허브 허용 전압 : 5V)






① 링크락과 링크락 허브에 내장된 USB 허브를 연결 후, USB 포트에 장착하고 잠금버튼을 눌러 고정시킵니다.

② 링크락 본체 상단을 잡고 화살표 방향으로 밀고, 위쪽으로 들어올려 개방합니다.

③ 내장된 USB 허브에 사용할 장치(키보드, 마우스 등)를 연결합니다.

⚠ 설치 전 주의사항

- 내장된 USB 허브를 링크락 허브 본체 하단에서 탈착 후, USB 장치를 연결하고 다시 링크락 허브 본체 하단에 장착하면 보다 쉽게 사용가능 합니다. 연결한 USB 장치의 케이블을 링크락 허브 본체 케이블 홀로 통과시킵니다.



④ 링크락 허브 상단 후면의 돌기와 하단 후면의 홈을 맞추어 결합합니다.

⑤ 링크락 허브 본체를 화살표 방향으로 내려 닫으면, 잠금용 포트락의 설치 가능한 상태가 됩니다.

⑥ 링크락 허브 본체 좌우 측면의 잠금용 포트락 삽입홀을 확인합니다.




⑦ 링크락 허브 본체 상, 하단의 포트락 삽입홀을 잘 맞추어 좌우 측면의 포트락 삽입홀에 USB 포트락을 삽입하여 설치 완료합니다.

해제 방법

링크락 허브

⚠ 주의사항

- 링크락 허브 본체의 상단을 약간씩 앞, 뒤로 이동시켜, 링크락 허브 본체 상, 하단의 포트락 삽입홀을 반드시 일치시켜야 잠금용 USB 포트락을 삽입하거나 제거할 수 있습니다.



① 링크락 허브 본체 좌, 우측면의 잠금용 포트에서 USB 포트락을 키로 제거합니다.

② 링크락 허브 본체 상단을 잡고 위쪽으로 들어올려 링크락 허브를 개방하고, 내장된 USB 허브에 장착된 USB 장치를 탈착합니다.

③ 링크락 허브 본체 상단을 내려 닫고, 링크락에 연결된 USB 허브 케이블을 제거하면 해제 완료 됩니다.