

SMARTKEEPER PRO[®] 라인업

■ 유니버설 락키 3 전용 라인업

- USB 포트락
 - USB-B 포트락
 - USB-C 포트락 플러스
 - 링크락
 - 링크락 허브
 - 링크온
 - 보안 메모리
 - 보안 켄더
- 네트워크 포트락 플러스
 - 랜케이블락 플러스
 - 랜케이블 보안 커넥터
 - 네트워크 모듈락 4P/ 8P/ 12P
 - 망훈용 방지장치 + 전용케이블
 - 광케이블락(LC) Dual
 - 광케이블락(LC) Single
 - 광모듈락 플러스
- QSFP 포트락
 - 시리얼 포트락
 - DVI 포트락
 - 패러렐 포트락
 - SD 포트락
 - CF 포트락
 - ODD 락
 - Display 포트락
- BNC 포트락
 - RF 모듈락 (N/M 타입)

■ 미니용 키 전용 라인업

- Mini USB-B 포트락
 - Micro USB-B 포트락
 - USB-C 포트락
 - E-SATA 포트락
- HDMI 포트락
 - Mini Display 포트락
 - RJ11 포트락

■ 별도 키 또는 키 불필요 라인업


- USB 패쇄락
 - 랜케이블 이탈방지장치
 - 전원 케이블락
 - 전원 연장 케이블락
 - 스마트키퍼 멀티 허브
- PC 락 (열쇠 타입)
 - PC 락 (다이얼)
 - 노트복락 (다이얼)
 - 노트복락 플러스 (다이얼)
 - 노트복락 플러스 허브 세트

www.smartkeeper.kr
Made in Korea

PC 락 (열쇠 타입)

사이드 패널 개방을 방지하여 컴퓨터 내부자원(HDD, RAM)을 보호하고, 와이어로 주변의 대상물에 고정하여 컴퓨터 본체를 도난으로부터 방지하는 도난방지 제품. 별도로 구멍을 뚫을 필요 없이 기존의 나사를 사용하며, 다양한 패턴을 가진 전용 키로만 해제가 가능함.

① 사용환경




구성품



제원	가로 x 세로 x 깊이 : 50.0 x 29.40 x 56.0mm 무게 : 123.0g
----	---

PC 락 (열쇠 타입)


사용설명서



SMARTKEEPER
PROFESSIONAL

설치 방법

PC 락 (열쇠 타입)



① PC 락을 적용할 PC의 사이드 패널 쪽에 나사위치를 지정합니다.


② 나사를 제거합니다.
* 별도로 구멍을 뚫을 필요가 없습니다.

③ 나사가 제거된 자리와 PC 락 받침대의 나사를 위치를 맞춰 나사로 고정합니다.


④ 와이어(옵션)를 PC 락 고리에 고정합니다.
* 와이어 미구매시 설치방법 5번으로 넘어가세요.

⚠ 설치 전 주의사항

- PC 본체에 장착되어 있는 사이드패널 나사가 PC 락에 적용되지 않을 시 기본 제공된 나사로 장착하세요.



해제 방법




⑤ PC 락 덮개의 양옆 하단 날을 받침대에 맞춰 끼운 후 장착합니다.

⑥ 열쇠를 키 홀에 맞게 삽입 후 반시계방향으로 90도 회전하여 잠금니다.

⑦ 설치 완료

① 장착된 PC 락의 키홀의 방향에 맞춰 열쇠를 삽입합니다.



② 열쇠를 시계방향으로 90도 회전시킵니다.

③ PC 락 덮개를 제거합니다.

④ PC 락 받침대에 장착된 와이어를 제거합니다.
* 와이어 미사용시 해제방법 5번을 참조하세요.

⑤ 드라이버로 PC 락 받침대에 장착된 나사를 제거합니다.

⑥ 해제 완료