


Uninstall

'ㄱ'자 플러그 해제 방법


Plug Lock



Uninstall

'ㄱ'자 플러그 해제 방법

Plug Lock



Uninstall

'I'자 플러그 해제 방법


Plug Lock



Uninstall

'I'자 플러그 해제 방법

Plug Lock




Caution


설치 전 주의사항

아래와 같은 경우에는 플러그 락 적용이 불가능합니다.


A. 일자 플러그




B. 콘센트 고정 케이스 삽입 불가능한 플러그



C. 플러그 케이스 삽입 불가능한 플러그




D. 접지 없는 플러그



Plug Lock for Type F

User Guide


플러그 락 (Type F) 사용설명서



SMARTKEEPER

Plug Lock


플러그의 빠짐 사고를 방지하는 장치로 별도의 키 없이 설치 및 해제 가능



Specification 仕様		
플러그 락 (Type F) Plug Lock for Type F	Width x Height : $\varnothing 41.5 \times 58\text{mm}$ Weight : 36.0g	

How to separate each part

최초 설치 시 유닛별 분리방법



Installation

'ㄱ'자 플러그 설치 방법




Installation

'I'자 플러그 설치 방법



Installation

'I'자 플러그 설치 방법



Installation

'I'자 플러그 설치 방법

